

VIDEO INTERCOM



PA1S - PA2S

UNITA' ESTERNA PER 1-2 APPARTAMENTI 2 FILI ANALOGICO

OUTDOOR UNIT FOR 1-2 APARTMENTS 2 WIRE ANALOGUE

UNITÉ EXTÉRIEURE POUR 1-2 APPARTEMENT S2 FILS ANALOGIQUE


UNIDAD EXTERIOR PARA 1-2 VIVIENDAS ANALÓGICA 2 HILOS



HOOP a brand of **DPLUS SRL**

Dplus Srl - Via Cementi, 5 - 36015 Schio (VI) - P. IVA e C.F. 04038860245
TEL. +39 0445 1716455 - info@hoopsmarthome.com - www.hoopsmarthome.com

IT PANORAMICA






IT CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore telecamera	1/4;1/3inch pinhole CCD/COMS camera
Angolo di visuale	76°/(120°)
Risoluzione	420/480/600/700/800 TV Line
LED notturni	IR LEDs(60°)
Consumo energetico	150mA max.
Alimentazione	Alimentazione interna
Temp.funzionamento	-40~+50°C
Installazione	A PARETE / DA INCASSO


VOLUME DELL'ALTOPARLANTE

Sul retro della pulsantiera, girare il regolatore col cacciavite per diminuire o aumentare il volume.

IT SCHEMA DI CABLAGGIO



EN OVERVIEW






EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera sensor	1/4;1/3inch pinhole CCD/COMS camera
View angle	76°/(120°)
Definition(Hor.)	420/480/600/700/800 TV Line
LEDs for night	IR LEDs(60°)
Power consumption	150mA max.
Power supply	Supplied from indoor unit
Operation temp.	-40~+50°C
Installation	Surface/flush mount





SPEAKER VOLUME

At the backside of outdoor unit, turn the regulator with the screwdriver to decrease or increase the speaker volume.

EN WIRING DIAGRAM



FR PANORAMIQUE






①	BOUCLIER MÉTÉO
②	LED RI
③	CAMÉRA
④	HAUT-PARLEUR
⑤	BOUTON D'APPEL
⑥	MICROPHONE

Capteur caméra	1/4;1/3inch pinhole CCD/COMS camera
Angle de visual	76°/(120°)
Résolution	420/480/600/700/800 TV Line
Led nocturnes	IR LEDs(60°)
Consommation d'énergie	150mA max.
Alimentation	Alimentation interne
Temp.de fonctionnement	-40~+50°C
Installation	Installation au mur/ encastré



VOLUME DU HAUT-PARLER

Au dos de l'unité, tournez le bouton de réglage à l'aide d'un tournevis pour diminuer/augmenter le volume.

FR SCHÉMA DE CÂBLAGE



ES PANORÁMICA






①	escudo meteorológico
②	LED RI
③	Videocámara
④	Altavoz
⑤	Botón de llamada
⑥	Micrófono

Sensor de cámara	1/4;1/3inch pinhole CCD/COMS camera
Ángulo de visión	76°/(120°)
Resolución	420/480/600/700/800 TV Line
Led nocturnos	IR LEDs(60°)
Consumo de energía	150mA max.
Alimentación	Alimentación interna
Temp. de funcionamiento	-40~+50°C
Instalación	instalación mural/empotrada


CÓMO SUBIR EL VOLUMEN DEL ALTAZOZ

En la parte posterior del aparato, gire el regulador con el destornillador para subir o bajar el volumen.

ES DIAGRAMA DE CABLEADO



IT INSTALLAZIONE A PARETE
EN SURFACE MOUNT
ES MONTAJE SUPERFICIE
FR INSTALLATION AU MUR



IT Evitare l'installazione del dispositivo vicino a forti radiazioni (es. ascensori, motori AC) . La manutenzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Evitare forti scosse, percosse e collisioni, altrimenti i componenti interni potrebbero essere danneggiati. Non esporre la videocamera per esterni a una luce forte o al sole. Non installare la videocamera per esterni nell'ambiente, ad es. luce solare diretta, pioggia di contatto, alta temperatura, alta umidità, polvere e sostanze chimiche corrosive. Selezionare la posizione più adatta in cui si trova la telecamera all'altezza degli occhi dell'utente. Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione. Tenere a più di 30 cm di distanza dall'alimentazione CA per evitare interferenze esterne. Tenere lontano dall'acqua e dal campo magnetico.

EN Avoid installing the device near strong radiation (e.g. lifts, AC motors) . Maintenance must be performed by a qualified technician. Avoid strong shocks, beatings and collisions, otherwise the internal components may be damaged. Do not expose the outdoor camera to strong light or the sun. Do not install the outdoor camera in the environment, e.g. direct sunlight, contact rain, high temperature, high humidity, dust and corrosive chemicals. Select the most suitable position where the camera is located at the user's eye level. Turn off the power before installation. Keep more than 30cm away from AC power to avoid external interference. Keep away from water and magnetic field.

FR Evitez d'installer l'appareil à proximité de fortes radiations (par exemple, ascenseurs, moteurs à courant alternatif). L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié. Evitez les chocs violents, les coups et les collisions, sinon les composants internes risquent d'être endommagés. N'exposez pas la caméra extérieure à une lumière forte ou au soleil. N'installez pas la caméra extérieure dans un environnement tel que la lumière directe du soleil, la pluie de contact, les températures élevées, l'humidité élevée, la poussière et les produits chimiques corrosifs. Choisissez l'emplacement le plus approprié pour la caméra, à la hauteur des yeux de l'utilisateur. Couper l'alimentation avant l'installation. Gardez une distance de plus de 30 cm de l'alimentation en courant alternatif afin d'éviter les interférences externes. Tenir à l'écart de l'eau et du champ magnétique.

ES Evite instalar el dispositivo cerca de radiaciones intensas (p. ej., ascensores, motores de CA) . El mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado. Evite golpes fuertes, golpes y colisiones, de lo contrario se pueden dañar los componentes internos. No exponga la cámara exterior a la luz intensa o al sol. No instale la cámara exterior en el entorno, p. luz solar directa, lluvia de contacto, alta temperatura, alta humedad, polvo y productos químicos corrosivos. Seleccione la posición más adecuada donde la cámara se encuentra a la altura de los ojos del usuario. Apague la alimentación antes de la instalación. Manténgase a más de 30 cm de distancia de la alimentación de CA para evitar interferencias externas. Mantener alejado del agua y del campo magnético.